

Dulkių siurblio – šluotos „Rotaro PowerVac 2in1 20V“ naudojimo atmintinė

LEIFHEIT



Akumulatoriaus įkrovimui naudokite tik įkrovimo stotelę kartu su pateikiamu maitinimo bloku. Įkrovimo stotelę statykite ant kieto ir lygaus paviršiaus ir pritvirtinkite prie sienos pridamais varžtais. Prieš pirmąjį naudojimą iki galo įkraukite prietaisą.



Prietaisas yra skirtas siurbti tik sausus paviršius arba susiurbti sausą siurbiamą medžiagą. Jo nenaudokite susiurbti skysčiams, aštriems ar smailiems daiktams, karšties ar šaltiems pelenams, degančioms cigaretėms, smulkioms dulkėms (pvz., miltams ar cemento dulkėms).



Prietaiso niekada nenaudokite be filtrų. Reguliariai valykite filtrus, kad išsaugotumėte pastovų valymo našumą. Filtrus valykite atsargiai, išpurtydami arba išplaudami juos po tekančiu vandeniu (ne skalbyklėje ar indaplovėje), be ploviklio. Prieš vėl įstatydami į akumuliatorinį dulkių siurbį, leiskite visoms filtrų dalims visiškai išdžiūti.